

Medições frescas

Protocolo

- Selecione e limpe 5 folhas por indivíduo, removendo o pecíolo
 - Rotular as folhas de 1 a 5 com um marcador no lado adaxial (superior)
 - Faça 3 medições de espessura com um micrômetro no meio da lâmina da folha
 - Pesar as folhas
 - Digitalize as folhas com o lado adaxial (superior) voltado para cima, colocando as folhas de cima para baixo em ordem numérica
 - Nomeie o arquivo com o ID da árvore (código da espécie e número da árvore)
 - Salve o arquivo em uma pasta datada (AAAA-MM-DD)
 - Coloque as 5 folhas em um primeiro envelope etiquetado com o ID da árvore e a espécie
 - Coloque as folhas restantes em um segundo envelope etiquetado com o ID da árvore, a espécie e o código extra
- Lenços de papel
 - Lápis Marcadores
 - Protocolos

Material

- Scanner
- Balança de precisão
- Computadores
- Micrômetro
- Pilhas AA
- Tesouras
- Etiquetas